

## MANUAL DO APLICATIVO

# Manual do âmbare-e BLUE

---

O aplicativo de quem é dono de um carregador âmbare-e: configurar o equipamento, definir quem pode usar, quanto custa a recarga e acompanhar o consumo.

Para quem é: dono do carregador

**NESTE MANUAL**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 1. O que é o app BLUE                         | <b>3</b>  |
| 2. Perto do carregador, ou de qualquer lugar? | <b>4</b>  |
| 3. Primeiros passos                           | <b>5</b>  |
| 4. Conectar ao carregador                     | <b>7</b>  |
| 5. O painel do carregador                     | <b>8</b>  |
| 6. Configurar o carregador                    | <b>10</b> |
| 7. Conectar o carregador ao Wi-Fi             | <b>11</b> |
| 8. Cartões de acesso (NFC)                    | <b>12</b> |
| 9. Tarifas e recebimento                      | <b>13</b> |
| 10. PIN do carregador                         | <b>15</b> |
| 11. Extrato e transações                      | <b>16</b> |
| 12. Upgrade OCPP                              | <b>18</b> |
| 13. Atualização de firmware                   | <b>21</b> |
| 14. Saúde do carregador                       | <b>22</b> |
| 15. Conta e privacidade                       | <b>24</b> |
| 16. Suporte                                   | <b>25</b> |
| Problemas comuns                              | <b>25</b> |
| Ainda com dúvida?                             | <b>27</b> |

## 1. O que é o app BLUE


O âmbar-e BLUE é o aplicativo de quem é dono do carregador. Com ele você configura o equipamento, define quem pode usar, quanto custa a recarga e acompanha o consumo.

O aplicativo conversa com o carregador por Bluetooth, direto do seu celular. Você precisa estar perto do equipamento para configurá-lo.

O que o BLUE faz:

- Dá nome ao carregador e define a corrente máxima
- Define se o carregador é Privado, Compartilhado ou Público
- Cadastra os cartões de acesso (NFC) que podem ligar a recarga
- Define o preço da recarga e para onde vai o dinheiro
- Conecta o carregador ao Wi-Fi
- Baixa o extrato das recargas
- Atualiza o firmware do carregador
- Faz o upgrade para OCPP (gestão remota pela nuvem)

O que o BLUE não faz: o BLUE não inicia nem encerra uma recarga. Como a recarga começa depende do tipo do carregador (seção 6): no Privado, basta plugar o carro; no Compartilhado, aproximando um cartão de acesso cadastrado; no Público, pelo aplicativo de pagamento.



## 2. Perto do carregador, ou de qualquer lugar?

Esta é a distinção mais importante do aplicativo — e a que mais gera dúvida.

O BLUE fala com o carregador por Bluetooth. Tudo que muda alguma coisa dentro do carregador exige que você esteja ao lado dele, com o Bluetooth ligado. O que já foi enviado para a nuvem pode ser consultado de qualquer lugar.

### Só funciona ao lado do carregador

| O que                             | Por quê                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Configurar (nome, corrente, tipo) | grava a configuração no carregador                  |
| WiFi                              | quem procura as redes é o carregador, não o celular |
| Cartões de acesso                 | os cartões ficam gravados no carregador             |
| URL OCPP                          | grava no carregador e reinicia o equipamento        |
| Upgrade OCPP                      | o processo inteiro, do primeiro passo ao pagamento  |
| Atualização de firmware           | o arquivo é enviado por Bluetooth                   |
| Saúde do carregador               | o diagnóstico é lido do equipamento                 |
| Transações                        | as recargas são baixadas da memória do carregador   |

### Funciona de qualquer lugar

| O que                                 | Precisa de                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Extrato                               | número de série + PIN — e as transações já enviadas |
| PIN: verificar e redefinir por e-mail | número de série                                     |

### As recargas só saem do carregador quando você vai até lá

O carregador guarda as recargas na própria memória. Elas não sobem sozinhas para a nuvem — mesmo com o carregador conectado ao Wi-Fi, enquanto ele não tiver passado pelo Upgrade OCPP.

Uma exceção: recargas de carregador Público pagas pelo aplicativo de pagamento são registradas na nuvem na hora, pelo próprio servidor — ninguém precisa ir até o equipamento. O que fica preso na memória do carregador são as recargas iniciadas por cartão de acesso.

São dois passos:

- 1 Ao lado do carregador, abra Transações. O aplicativo baixa as recargas por Bluetooth e envia para a nuvem.

- 2 Depois disso, de qualquer lugar, abra Extrato — ou use Baixar Relatório sem se conectar — e gere o relatório do período.

Se você pedir um extrato de um período cujas recargas ainda não foram baixadas, o aplicativo responde que não há transações. Não é erro: é que elas ainda estão dentro do carregador.

Rotina sugerida: passe no carregador e abra Transações uma vez por mês, antes de fechar as contas. Depois disso o extrato do mês inteiro pode ser gerado de casa.

## Quando você não está conectado a nenhum carregador

O aplicativo mostra apenas um aviso e dois botões — Conectar ao carregador e Baixar Relatório. Os atalhos do painel só aparecem depois de conectar.



## 3. Primeiros passos


### 3.1 Instalar

Baixe âmbare-e BLUE na Play Store (Android) ou na App Store (iPhone).

## 3.2 Criar sua conta

- 1 Abra o aplicativo. Na tela inicial, toque em Criar Conta.
- 2 Preencha nome, e-mail, senha e confirme a senha. A senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, com pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial. O aplicativo confere as regras enquanto você digita e mostra o que estiver faltando.
- 3 Toque em Criar Conta.
- 4 Você receberá um código de verificação de 6 dígitos por e-mail. Digite o código na tela seguinte. Não recebeu? Toque em Solicitar novo código.
- 5 Pronto — a conta foi criada. Faça o login.


Você também pode criar a conta com Entrar com Google. No iPhone existe ainda a opção Entrar com a Apple.



## 3.3 Entrar

Digite e-mail e senha e toque em Fazer Login.

Esqueceu a senha? Toque em Esqueci minha senha e siga os três passos indicados no topo da tela — Email, Verificar e Redefinir: informe o e-mail, digite o código recebido e defina a nova senha.




## 4. Conectar ao carregador

O carregador precisa estar ligado e o Bluetooth do celular ativado.

- 1 Depois do login, o aplicativo abre a tela Selecione o carregador e começa a procurar automaticamente.
- 2 Os carregadores encontrados aparecem em lista, identificados pelo número de série (por exemplo C-200145) – o nome que você deu ao carregador não aparece aqui.
- 3 Toque no carregador que você quer configurar.
- 4 Se o carregador tiver um PIN cadastrado, o aplicativo pede o PIN. Digite o PIN – de 4 a 6 dígitos – e toque em Verificar. Esqueceu? Redefinir via Email está no próprio diálogo.
- 5 O aplicativo conecta e abre o painel do carregador.

Se nada aparecer na lista:

- Confirme que o carregador está energizado.
- Confirme que o Bluetooth do celular está ligado.
- Chegue mais perto do equipamento.
- No Android, autorize as permissões de Bluetooth e localização quando forem solicitadas.



## 5. O painel do carregador

O painel é a tela principal. No topo ficam o nome e o número de série do carregador, o estado da conexão (Conectado / Desconectado) e o tipo do carregador (Privado, Compartilhado ou Público).

Abaixo ficam os atalhos. Nem todos ficam ativos o tempo todo – cada um depende do tipo do carregador e de ele já ter passado ou não pelo upgrade OCPP. Um atalho indisponível não some da tela: ele fica apagado e não responde ao toque. Se um atalho parece "morto", quase sempre é isso – e a coluna abaixo diz o porquê.

| Atalho            | Para que serve                            | Quando fica disponível             |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Status            | Estado atual do carregador na nuvem       | Somente com OCPP                   |
| Transações        | Baixa as recargas guardadas no carregador | Somente sem OCPP                   |
| Extrato           | Gera o relatório de recargas em CSV       | Sempre                             |
| Cartões de acesso | Cadastra os cartões NFC                   | Carregador Compartilhado, sem OCPP |
| Tarifas           | Define o preço da recarga                 | Carregador Público, sem OCPP       |
| Upgrade OCPP      | Migra o carregador para a nuvem           | Enquanto não tiver OCPP            |
| URL OCPP          | Mostra e troca o servidor OCPP            | Somente com OCPP                   |
| WiFi              | Conecta o carregador à rede               | Sempre                             |
| Configurar        | Nome, corrente e tipo do carregador       | Sempre                             |

| Atalho                  | Para que serve                     | Quando fica disponível    |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| PIN                     | Cria ou altera o PIN do carregador | Sempre                    |
| Saúde do Carregador     | Diagnóstico do equipamento         | Sempre                    |
| Atualização de Firmware | Atualiza o firmware                | Quando houver versão nova |

Para sair do carregador, toque em Desconectar.


## Avisos do painel

O painel mostra avisos em destaque quando falta alguma configuração. São três:

**Carregador sem PIN.** "Este carregador está sem PIN. Qualquer pessoa com o aplicativo, ao alcance do Bluetooth, pode alterar as configurações dele. Cadastre um PIN no bloco PIN." Vale para qualquer tipo de carregador — é o aviso mais importante dos três, porque sem PIN não há nada protegendo a configuração do equipamento.

**Compartilhado sem cartões.** "Seu carregador está configurado como compartilhado, mas não possui cartões de acesso cadastrados. Adicione cartões de acesso para que usuários autorizados possam iniciar o carregamento."

**Público sem tarifa.** "Tarifas são obrigatórias para carregamento público. Configure as tarifas para que os usuários sejam cobrados corretamente."



## 6. Configurar o carregador

No painel, toque em Configurar. Você define três coisas.

Nome do carregador — o nome que aparece no aplicativo e nos relatórios. Use algo que identifique o local, por exemplo "Vaga 12" ou "Garagem G2".

Corrente em Amps — a corrente máxima que o carregador pode entregar. Esse valor tem que respeitar o disjuntor e a fiação da instalação. Em caso de dúvida, consulte o eletricitista que fez a instalação. Um valor acima do que a instalação suporta desarma o disjuntor ou aquece a fiação.

Tipo do Carregador — define como a recarga é liberada. Esta é a escolha que mais importa, e a mais fácil de errar: um carregador Privado não é um carregador protegido.

| Tipo          | Quem pode usar                                                                                                                  | Cobrança                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Privado       | Qualquer pessoa que plugar o carro. Não há controle de acesso: o carregador liga a recarga sozinho, sem cartão e sem aplicativo | Não há                                |
| Compartilhado | Quem tiver um cartão de acesso cadastrado                                                                                       | Não há cobrança pelo app              |
| Público       | Qualquer pessoa                                                                                                                 | Cobrança pela tarifa que você definir |


Privado não quer dizer "só meu". Quer dizer sem controle nenhum: quem chegar e plugar o carro, carrega. Use Privado só onde o acesso físico à vaga já é controlado — uma garagem fechada, por exemplo. Se a vaga é alcançável por terceiros e você não quer que qualquer um use, o tipo certo é Compartilhado, com os cartões de acesso cadastrados. No Privado a liberação é decidida dentro do próprio carregador, sem passar por cartão, nuvem ou aplicativo. Consequência prática: a recarga também não pode ser interrompida por software — ela termina quando o carro para de pedir energia ou quando alguém desconecta o cabo.

### Trocar o tipo depois — o que acontece com os cartões

Mudar o tipo não apaga nada. Os cartões de acesso continuam gravados no carregador.

- Compartilhado → Público: os cartões continuam valendo — quem já tinha cartão continua ligando a recarga com ele, agora ao lado de quem paga pelo aplicativo. O que muda é o aplicativo: o atalho Cartões de acesso fica indisponível, então você deixa de conseguir ver ou gerenciar cartões que continuam ativos no equipamento.
- Público → Compartilhado: os cartões voltam a aparecer, intactos.

Toque em Salvar para gravar no carregador.



## 7. Conectar o carregador ao Wi-Fi


O carregador precisa de internet para o upgrade OCPP, para atualizações de firmware e para enviar as recargas para a nuvem.

- 1 No painel, toque em WiFi.
- 2 O carregador faz a busca das redes ao alcance dele — não o celular. Aguarde a lista.
- 3 Toque na rede desejada. A força do sinal aparece como Excelente, Bom, Regular, Fraco ou Muito Fraco.
- 4 Digite a senha da rede e toque em Enviar.
- 5 O aplicativo confirma: "Credenciais WiFi enviadas ao carregador. O carregador reconectará em breve."

A rede precisa ser 2.4 GHz. O carregador não enxerga redes de 5 GHz — elas simplesmente não aparecem na lista.

Redes muito fracas não podem ser escolhidas. Abaixo de -85 dBm o aplicativo bloqueia a seleção: o carregador até enxerga a rede, mas não sustentaria a conexão. Aproxime o roteador ou instale um repetidor perto da vaga.

Rede oculta, ou fora da lista? Use Digitar a rede manualmente.



## 8. Cartões de acesso (NFC)

Válido para carregadores Compartilhado. São os cartões que liberam a recarga: quem tem cartão cadastrado aproxima do leitor do carregador e a recarga começa.

No painel, toque em Cartões de acesso.

### Adicionar um cartão

- 1 Toque em +.
- 2 Dê um nome ao cartão – normalmente o nome da pessoa ou o apartamento.
- 3 Informe o número do cartão. No Android, toque no botão de leitura NFC e aproxime o cartão do celular; o número é lido automaticamente. No iPhone, digite o número manualmente, em hexadecimal (exemplo: BE2B1512).
- 4 Toque em Adicionar.

iPhone: o iPhone não consegue ler os cartões que usamos. No iPhone o número precisa ser digitado. Se você não souber o número do cartão, cadastre-o usando um celular Android.


## Editar ou excluir

Toque no lápis, à direita do cartão, para editar. Só o número do cartão pode ser alterado — o nome, não. Para trocar o nome, exclua o cartão e cadastre de novo.

Para excluir, deslize o cartão para a esquerda e confirme.

## Sincronização pendente

Se aparecer "sincronização(ões) pendente(s)", o cartão já está gravado no carregador e já funciona — o que faltou foi registrar a alteração na nuvem. O aviso é sobre internet do celular, não sobre Bluetooth: não adianta voltar até o carregador. Refaça a operação com o celular conectado à internet.



## 9. Tarifas e recebimento

Válido para carregadores Público. No painel, toque em Tarifas.

Custo de recarga — quanto você cobra por kWh entregue. É esse valor que aparece para o motorista. O aplicativo aceita de R\$ 0,50 a R\$ 5,00 por kWh. Toque em Salvar para aplicar.

## Sem tarifa, tarifa zero e tarifa com preço

São três situações diferentes, e a diferença importa:

| Situação            | O que acontece com quem chega para recarregar                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem tarifa definida | O carregador recusa. O aplicativo de pagamento não deixa iniciar a recarga — é o estado de um carregador público que ainda não foi configurado, ou que teve o PIN removido |
| Tarifa R\$ 0,00     | A recarga acontece de graça. O carregador continua atendendo normalmente, só não cobra                                                                                     |
| Tarifa com preço    | Fluxo normal: o motorista vê o preço, paga e recarrega                                                                                                                     |

"Sem tarifa" e "tarifa zero" parecem a mesma coisa e são opostos: zero é grátis e funcionando; sem tarifa é parado.

## O valor bloqueado no cartão não é o valor cobrado

Quando o motorista inicia a recarga pelo aplicativo de pagamento, o cartão dele recebe um bloqueio (pré-autorização) de R\$ 50,00 — um valor fixo, igual para todos os carregadores. Isso não é uma cobrança: é uma reserva, para garantir que existe limite disponível.

Ao final da recarga é cobrado o valor real do que foi consumido (kWh entregues × sua tarifa), e o restante do bloqueio é liberado. A cobrança mínima é de R\$ 1,00 e nunca passa dos R\$ 50,00 reservados.

O bloqueio é fixo e igual para todos os carregadores — não há nada para o dono configurar aqui.

## Onde fica o carregador, e para onde vai o dinheiro


Na sequência, o aplicativo pede os dados de recebimento, em duas telas.

Local do carregador — o endereço da vaga. Digite o CEP e o aplicativo preenche rua, bairro, cidade e estado automaticamente; número e complemento você digita. É esse endereço que liga a receita ao seu repasse.

Dados para repasse — para onde vai o dinheiro:

- PIX — escolha o tipo de chave e informe a chave
- Conta bancária — titular, documento, banco, agência, conta e tipo de conta

Estes dados vão para a nuvem, não para o carregador — é a única tela do aplicativo que grava somente pela internet.



## 10. PIN do carregador

O PIN protege as configurações do carregador. Sem ele, qualquer pessoa com o aplicativo e por perto do equipamento poderia alterar tarifas, cartões e configurações – e é exatamente isso que o aviso do painel diz enquanto não houver PIN.

No painel, toque em PIN.

- Criar PIN – para um carregador que ainda não tem PIN
- Alterar PIN – troca o PIN atual, exigindo o PIN antigo
- Redefinir via Email – envia um PIN novo para o e-mail cadastrado. Use quando esquecer o PIN

O PIN tem de 4 a 6 dígitos. Depois de digitar, toque em Verificar.

Guarde o PIN. Ele não pode ser consultado depois – nem por você, nem pelo suporte. Fica gravado de forma cifrada. Se esquecer, o caminho é redefinir por e-mail.


## Remover o PIN

No diálogo de PIN existe também a opção Remover PIN.

### ATENÇÃO

Atenção: se o carregador for Público e ainda não tiver passado pelo Upgrade OCPP, a tarifa é removida junto com o PIN e o carregador deixa de aceitar novas recargas. Para voltar a operar, cadastre um PIN novo e configure a tarifa outra vez. Carregador Privado ou Compartilhado: só o PIN é removido, nada mais muda. Recargas já em andamento não são afetadas – elas terminam pelo preço que o motorista viu ao iniciar.

O aplicativo mostra esse aviso antes de confirmar a remoção.



## 11. Extrato e transações

Existem dois caminhos, dependendo de você estar ou não conectado ao carregador.

### Com o carregador conectado

- 1 No painel, toque em Transações. São duas etapas seguidas, cada uma com a sua barra: Recuperação de transações (o aplicativo lê as recargas da memória do carregador por Bluetooth) e, em seguida, o envio para a nuvem.
- 2 Terminado o envio, o aplicativo abre o Extrato sozinho.
- 3 Escolha o período no calendário.
- 4 Toque em Baixar Extrato. O arquivo é gerado em CSV e o celular abre as opções de compartilhamento – você pode enviar por e-mail, WhatsApp ou salvar no aparelho.

O número no atalho Transações não é o que falta no carregador. Ele conta apenas as recargas que já foram baixadas para o celular e ainda não subiram para a nuvem. Um carregador que nunca foi lido mostra 0 mesmo tendo dezenas de recargas guardadas. Na dúvida, abra Transações — é a leitura que revela o que existe.

Faça a etapa 1 antes da etapa 2. Recargas que ainda estão só na memória do carregador não entram no extrato.


## Sem conectar ao carregador


Na tela Selecione o carregador, toque em Extrato — o botão no canto inferior. (No painel de um carregador desconectado o mesmo caminho aparece como Baixar Relatório.)

São duas etapas:

- 1 Número de série — digite (exemplo: C-100108). O aplicativo guarda os carregadores que você já consultou, então da segunda vez em diante basta escolher da lista.
- 2 PIN — de 4 a 6 dígitos. É o mesmo diálogo de PIN do resto do aplicativo, com a opção Redefinir via Email se você não lembrar.

Feito isso, siga para a seleção do período.





## 12. Upgrade OCPP

O upgrade OCPP conecta o carregador à nuvem da âmbare-e. Depois dele, você gerencia o equipamento remotamente, sem precisar estar por perto com o Bluetooth.

É um serviço pago, cobrado uma única vez, com nota fiscal.

### Por que fazer o upgrade

Sem OCPP, o carregador é um equipamento isolado: tudo o que você quiser saber ou mudar exige ir até ele com o celular na mão. Com OCPP, ele passa a conversar com a nuvem da âmbare-e o tempo todo — e é isso que destrava o seguinte:

| O que você ganha           | O que muda na prática                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestão remota              | Ver o estado do carregador, ligar, desligar e reiniciar de qualquer lugar. Você deixa de precisar descer à garagem para descobrir o que aconteceu |
| As recargas sobem sozinhas | Fim da visita mensal ao equipamento para baixar as transações por Bluetooth. O extrato fica sempre atualizado                                     |
| Cobrança automática        | A recarga é faturada e cobrada sem ninguém conferir nada à mão, com nota fiscal emitida automaticamente                                           |
| Tarifas avançadas          | Preço por horário de ponta e fora-ponta, preços diferentes por tipo de usuário, e mudança de preço a distância — sem ir ao carregador             |
| Reserva de vaga            | O motorista reserva o carregador antes de chegar, e a vaga fica garantida para ele                                                                |

| O que você ganha               | O que muda na prática                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multa por ociosidade           | Cobrança de quem termina a recarga e deixa o carro plugado, ocupando a vaga. É o que mantém o rodízio funcionando num prédio com mais carros que tomadas |
| Gestão de cartões pela nuvem   | Adicionar e remover cartões de acesso sem estar perto do equipamento — e a lista vale para todos os seus carregadores de uma vez                         |
| Diagnóstico e alertas          | O carregador avisa quando algo dá errado, em vez de você descobrir pela reclamação de um morador                                                         |
| Atualização de firmware remota | Correções e melhorias chegam pela internet, sem ninguém ao lado do equipamento com o celular                                                             |
| Relatórios e rateio            | Consumo por morador, extrato do mês e o relatório para a administradora, prontos sem trabalho manual                                                     |

## O maior ganho: seu carregador passa a ser atendido pelo WhatsApp

Esta é a mudança que mais se nota. Depois do upgrade, o carregador entra na rede da âmbar-e e quem chega para recarregar é atendido pelo bot de WhatsApp da âmbar-e — o mesmo WhatsApp que a pessoa já tem no celular.

Não é preciso baixar aplicativo nenhum. O motorista aponta a câmera para o QR Code colado no carregador, o WhatsApp abre com a conversa já iniciada, e pronto. Nada de loja de aplicativos, nada de criar conta, nada de senha — e é por isso que funciona com a visita que chegou uma vez só.

Pelo WhatsApp o motorista consegue:

- Iniciar e encerrar a recarga pela conversa
- Colocar crédito por PIX ou cartão de crédito — a carteira aceita recargas de R\$ 30, R\$ 50 ou R\$ 100, e o saldo mínimo para iniciar uma recarga é de R\$ 10,00
- Ver o saldo e o quanto está sendo consumido durante a recarga
- Reservar o carregador antes de chegar. A reserva tem taxa e vale por um tempo determinado; o cancelamento é gratuito nos 3 primeiros minutos, depois disso a taxa não é devolvida
- Receber a nota fiscal na própria conversa, e consultar as notas anteriores em Minhas Notas

No condomínio, o QR serve para identificar o morador — o reconhecimento é feito pelo CPF cadastrado, e a recarga entra no rateio do prédio. No carregador comercial, o mesmo QR serve para o pagamento de quem está de passagem.

Para o dono do carregador isso significa uma coisa simples: qualquer pessoa consegue usar o seu carregador e pagar por ele, sem que você precise cadastrar cartão de acesso para cada uma, e sem que ninguém precise instalar nada.

### PRÉ-REQUISITO

Pré-requisito: rede Wi-Fi de 2,4 GHz com sinal bom na vaga. O carregador não enxerga redes de 5 GHz — elas nem aparecem na lista. O sinal é medido no carregador, não no seu celular: abaixo de -85 dBm o aplicativo nem deixa selecionar a rede, e abaixo de -80 dBm a conexão cai com frequência. Se o Wi-Fi não alcança bem a garagem, resolva isso antes — com um repetidor perto da vaga, ou com um carregador na versão 4G, que não depende da rede do prédio. O carregador também precisa de energia permanente (ele fica conectado o tempo todo) e a rede não pode bloquear a saída para a internet — em prédios com firewall corporativo, vale confirmar com a TI antes.

## Como fazer

No painel, toque em Upgrade OCPP. São cinco passos, mais a tela de conclusão — a faixa no topo da tela mostra os seis marcos: Cartões · WiFi · URL · Verificar · Pagamento · Concluído.

Passo 1 — Cartões de acesso. Os cartões cadastrados no carregador são transferidos para a nuvem, onde passam a ser gerenciados. Há ainda a opção Excluir cartões do carregador após transferência.

Passo 2 — Wi-Fi. Se o carregador ainda não estiver na rede, configure aqui.

Passo 3 — Servidor OCPP. Mantenha a opção Padrão âmbar-e, salvo orientação do suporte. O carregador é reiniciado ao entrar no passo seguinte, para valer a configuração nova.


Passo 4 — Verificação. O aplicativo confirma que o carregador chegou ao servidor. Se falhar: "Conexão OCPP não verificada. Verifique o sinal WiFi e o firewall do roteador."

Passo 5 — Pagamento. Preencha os dados do comprador (para a nota fiscal) e escolha:

- PIX — o aplicativo gera o QR Code e o código Copia e Cola
- Cartão de Crédito — número, nome, validade e código

Concluído o pagamento, aparece Upgrade OCPP Concluído! com o link da NFe — o botão copia o link para a área de transferência, para você colar onde quiser; não abre a nota.

Depois do upgrade o painel muda: Status e URL OCPP passam a funcionar; Transações desaparece (as recargas passam a subir sozinhas); e Cartões de acesso e Tarifas continuam visíveis, porém apagados e sem resposta ao toque — passam a ser geridos pela plataforma, não mais pelo aplicativo. Em Configurar, só o nome continua editável: corrente e tipo ficam somente leitura.



## 13. Atualização de firmware

O firmware é o programa interno do carregador. Atualizações corrigem falhas e melhoram o desempenho.


Quando houver versão nova, o atalho Atualização de Firmware aparece no painel.

O carregador tem dois firmwares, atualizados separadamente: Firmware ESP (comunicação) e Firmware RA/MCU (controle da recarga). A tela mostra, para cada um, a versão Atual e a Mais recente, e marca "Atualização disponível" quando houver.

Cada um tem o seu botão — Atualizar Firmware ESP e Atualizar Firmware RA/MCU. Toque e aguarde.

### ATENÇÃO

Não desconecte o carregador nem feche o aplicativo durante a atualização. Mantenha o celular próximo ao equipamento até o fim.



## 14. Saúde do carregador

No painel, toque em Saúde do Carregador. O aplicativo lê o diagnóstico do equipamento por Bluetooth e responde em linguagem simples.

O resultado começa por um veredito, que é sempre um destes três:

| Veredito                    | O que significa                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Carregador saudável         | Nada a fazer                                                            |
| Atenção: pontos a verificar | O carregador funciona, mas há algo a acompanhar                         |
| Problema detectado          | Há pelo menos um problema sério — leia o que aparece abaixo do veredito |

Abaixo do veredito vem a lista do que foi encontrado. Cada item traz o que é, o número medido e o que fazer.


### O que pode aparecer

| Aparece quando          | O que significa                                        | O que fazer                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carregador sem internet | O carregador não está conseguindo falar com o servidor | Confirme que o Wi-Fi (ou o 4G) do carregador está ligado, com internet e ao alcance. Enquanto está sem conexão, o aplicativo e a cobrança ficam desatualizados — a recarga em si continua funcionando |

| Aparece quando                     | O que significa                                                                     | O que fazer                                                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinal Wi-Fi fraco                  | O sinal medido no carregador está abaixo de -75 dBm. O valor medido aparece na tela | Aproxime o roteador ou instale um repetidor Wi-Fi perto da vaga. Abaixo de -80 dBm a conexão tende a cair com frequência     |
| Wi-Fi instável                     | A conexão caiu mais de três vezes desde que o carregador foi ligado                 | Rede instável. Considere um repetidor mais próximo — ou um carregador 4G, se o Wi-Fi não alcança bem a garagem               |
| Tensão da rede fora da faixa       | A tensão medida saiu da faixa de 180 V a 250 V                                      | Chame um eletricista para verificar a alimentação. Tensão fora da faixa pode interromper a recarga ou danificar equipamentos |
| Queda de tensão sob carga          | A tensão caiu abaixo de 190 V enquanto o carregador puxava corrente                 | A fiação ou o disjuntor pode estar subdimensionada para a corrente do carregador. Um eletricista deve avaliar o circuito     |
| Quedas de energia                  | O carregador reiniciou por falta de energia, uma ou mais vezes                      | Se for frequente, verifique o disjuntor e a alimentação do circuito                                                          |
| Reinício inesperado                | O carregador reiniciou sozinho                                                      | Se a recarga é interrompida com frequência, acione o suporte — ficam dados salvos para investigarmos                         |
| Problema de sinal celular          | Chip, antena ou cobertura 4G. Só aparece nos modelos 4G                             | Verifique o chip e a antena, e a cobertura no local. Com sinal fraco, reposicione a antena                                   |
| Carregador não conecta ao servidor | Ele chega na rede, mas não no servidor                                              | Confirme a internet do carregador. Se continuar depois que a rede voltar, acione o suporte                                   |
| Wi-Fi desconectado                 | O carregador saiu da rede Wi-Fi                                                     | Reconecte pelo aplicativo, ou verifique a rede                                                                               |
| Leitor NFC com falha               | Os cartões de acesso não são lidos                                                  | Acione o suporte — o leitor pode precisar de manutenção                                                                      |
| Falha de hardware do carregador    | Defeito no equipamento                                                              | Não use o carregador e acione o suporte                                                                                      |

Quando alguma coisa é encontrada, aparece o botão Copiar para o suporte. Ele copia o diagnóstico para a área de transferência — cole na mensagem ao abrir um chamado, acelera muito o atendimento. Com o carregador saudável esse botão não aparece, porque não há nada a copiar.

Alguns diagnósticos são técnicos e o aplicativo não os mostra ao dono do carregador — ficam reservados ao instalador e ao suporte. Por isso o texto copiado pode não ser idêntico ao que você vê na tela.




## 15. Conta e privacidade

Toque na engrenagem, no alto da tela, para abrir as Configurações de usuário.

- Alterar senha — pede a senha atual e a nova. Não disponível para quem entra com Google
- Política de Privacidade — o texto completo, dentro do aplicativo
- Sair — encerra a sessão neste celular
- Excluir conta — apaga permanentemente sua conta e seus dados pessoais

Ao excluir a conta, o aplicativo avisa: "Isto exclui permanentemente sua conta e seus dados pessoais. Registros de recarga e fiscais exigidos por lei são mantidos. Esta ação não pode ser desfeita."

A versão do aplicativo aparece no rodapé desta tela. Informe-a ao acionar o suporte.



## 16. Suporte

Fale com a âmbare-e:

WhatsApp / telefone

(31) 99224-8885

E-mail

suporte@ambare.com.br

Ao acionar o suporte, tenha em mãos:

- O número de série do carregador (aparece no painel)
- A versão do aplicativo (Configurações, no rodapé)
- O resultado de Saúde do Carregador, usando o botão Copiar para o suporte

## Problemas comuns

### Carregador sem internet

O carregador não está conseguindo falar com o servidor. Confirme que o Wi-Fi (ou o 4G) do carregador está ligado, com internet e ao alcance. Enquanto está sem conexão, o aplicativo e a cobrança ficam desatualizados — a recarga em si continua funcionando.

### Sinal Wi-Fi fraco

O sinal medido no carregador está abaixo de -75 dBm. O valor medido aparece na tela. Aproxime o roteador ou instale um repetidor Wi-Fi perto da vaga. Abaixo de -80 dBm a conexão tende a cair com

frequência.

### **Wi-Fi instável**

A conexão caiu mais de três vezes desde que o carregador foi ligado. Rede instável. Considere um repetidor mais próximo — ou um carregador 4G, se o Wi-Fi não alcança bem a garagem.

### **Tensão da rede fora da faixa**

A tensão medida saiu da faixa de 180 V a 250 V. Chame um eletricista para verificar a alimentação. Tensão fora da faixa pode interromper a recarga ou danificar equipamentos.

### **Queda de tensão sob carga**

A tensão caiu abaixo de 190 V enquanto o carregador puxava corrente. A fiação ou o disjuntor pode estar subdimensionada para a corrente do carregador. Um eletricista deve avaliar o circuito.

### **Quedas de energia**

O carregador reiniciou por falta de energia, uma ou mais vezes. Se for frequente, verifique o disjuntor e a alimentação do circuito.

### **Reinício inesperado**

O carregador reiniciou sozinho. Se a recarga é interrompida com frequência, acione o suporte — ficam dados salvos para investigarmos.

### **Problema de sinal celular**

Chip, antena ou cobertura 4G. Só aparece nos modelos 4G. Verifique o chip e a antena, e a cobertura no local. Com sinal fraco, reposicione a antena.

### **Carregador não conecta ao servidor**

Ele chega na rede, mas não no servidor. Confirme a internet do carregador. Se continuar depois que a rede voltar, acione o suporte.

### **Wi-Fi desconectado**

O carregador saiu da rede Wi-Fi. Reconecte pelo aplicativo, ou verifique a rede.

### **Leitor NFC com falha**

Os cartões de acesso não são lidos. Acione o suporte — o leitor pode precisar de manutenção.

### **Falha de hardware do carregador**

Defeito no equipamento. Não use o carregador e acione o suporte.

### **Não aparece nenhum carregador na lista**

Confirme que o carregador está energizado. Confirme que o Bluetooth do celular está ligado. Chegue mais perto do equipamento. No Android, autorize as permissões de Bluetooth e localização quando forem solicitadas.

### **Pedi um extrato e o aplicativo responde que não há transações**

Se você pedir um extrato de um período cujas recargas ainda não foram baixadas, o aplicativo responde que não há transações. Não é erro: é que elas ainda estão dentro do carregador.

### **Aparece "sincronização(ões) pendente(s)" nos cartões de acesso**

O cartão já está gravado no carregador e já funciona — o que faltou foi registrar a alteração na nuvem. O aviso é sobre internet do celular, não sobre Bluetooth: não adianta voltar até o carregador. Refaça a operação com o celular conectado à internet.

### **Um atalho do painel está apagado e não responde ao toque**

Nem todos ficam ativos o tempo todo — cada um depende do tipo do carregador e de ele já ter passado ou não pelo upgrade OCPP. Um atalho indisponível não some da tela: ele fica apagado e não responde ao toque.

### **Esqueci o PIN do carregador**

Guarde o PIN. Ele não pode ser consultado depois — nem por você, nem pelo suporte. Fica gravado de forma cifrada. Se esquecer, o caminho é redefinir por e-mail, pela opção Redefinir via Email.

## **Ainda com dúvida?**

Fale com a gente pelo WhatsApp (31) 99224-8885 ou por [suporte@ambare.com.br](mailto:suporte@ambare.com.br).

Este manual também está em [ambare.com.br/manuais/blue/](https://ambare.com.br/manuais/blue/), sempre na versão mais recente.