

FOLHETO · CONDOMÍNIOS

Recarga no condomínio, e cada morador paga o que consumiu

Todos os nossos carregadores medem a energia, e cada recarga fica no cartão de quem a iniciou. O síndico recebe o rateio pronto.



âmbare SMART 4G

01

Medição por morador

Cada recarga fica no cartão de quem a iniciou — inclusive quando um apartamento tem dois carros.

02

Rateio sem planilha

Relatório mensal em PDF, pronto para incluir no boleto do condomínio. Ninguém digita consumo.

03

Mais carros no mesmo padrão

O balanceamento dinâmico de carga (ADLB) reparte a corrente do prédio entre os carros, e funciona sem internet.

80

recargas guardadas no próprio carregador

1 cartão

NFC por morador, ou o WhatsApp

R\$ 169/mês

locação do SMART, com Connect, 36 meses

R\$ 199

por mês e por prédio, o ADLB

Dois caminhos, e dá para passar de um para o outro

Bluetooth, pelo app âmbare-e BLUE

Para começar, com um ou dois pontos. Sem mensalidade e sem internet na garagem. O carregador guarda as últimas 80 recargas, cada uma com o cartão que a iniciou; o app as lê por Bluetooth e sincroniza com a nuvem.

Plataforma, com o âmbare-e Connect

Quando são vários pontos, ou quando ninguém quer descer. A plataforma identifica, mede, calcula e emite a nota sozinha; recarga pelo WhatsApp ou por cartão NFC; tarifa por faixa de horário; mensalidade por ponto, sem mínimo.

HOME e PAY sobem para o Connect pelo app âmbare-e BLUE (R\$ 1.400, uma vez, por carregador), levando junto os cartões NFC já cadastrados — ninguém recadastra morador.

Onde fica o carregador

Na vaga do morador

O carregador é dele, no circuito dele. Pode ser dividido com o vizinho da vaga ao lado: um cartão para cada, e a conta sai separada.

Em área comum

Um ou mais pontos que os moradores usam em turnos. O consumo continua individual, no cartão de quem iniciou.

Cobrada de quem usa

O síndico define a tarifa — para moradores, visitantes, ou os dois. Oferecer de graça também é uma escolha.

Preços

Item	Valor
âmbar-e SMART (7 kW, OCPP)	R\$ 3.290 à vista
âmbar-e PRO (22 kW, trifásico)	R\$ 4.490 à vista
âmbar-e SMART Compact (7 kW, OCPP, gabinete compacto)	R\$ 2.990 à vista
Locação SMART (36 meses, com Connect e manutenção)	R\$ 169/mês
Locação PRO (36 meses, com Connect e manutenção)	R\$ 199/mês
ADLB – balanceamento dinâmico de carga	R\$ 3.600 + R\$ 199/mês por prédio (ou R\$ 1.990/ano no plano anual, mais o controlador)
Upgrade OCPP do HOME e do PAY, pelo app BLUE	R\$ 1.400, uma vez, por carregador
App âmbar-e BLUE (Bluetooth, sem nuvem)	Sem mensalidade

ÂMBAR-E CONNECT, POR PONTO E POR MÊS

Plano	Carregador âmbar-e	Carregador OCPP de outra marca
Mensal	R\$ 49/mês por ponto	R\$ 69/mês por ponto
Anual (12 meses pelo preço de 10)	R\$ 490/ano por ponto	R\$ 690/ano por ponto

Projetos com muitas licenças podem ter desconto por volume – consulte.

Ao final dos 36 meses, quem contratou escolhe: devolver o equipamento, encerrando o contrato (desinstalação e frete por conta do locatário); renovar por períodos de 12 meses com 50% de desconto sobre a parcela vigente; ou comprar pelo valor residual de mercado – hoje R\$ 990 (SMART) / R\$ 1.290 (PRO). Não há transferência automática de propriedade.

Normas e instalação

A âmbar-e não executa a instalação. Ela é feita por eletricista qualificado, que emite a ART, em circuito exclusivo conforme a ABNT NBR 17019 e a NBR 5410. Em garagem, a Diretriz Nacional SAVE (Portaria 029, 25/08/2025) admite apenas recarga em Modo 3 ou 4 – tomada comum não atende. O valor depende do local e é orçado pelo eletricista parceiro, por projeto, depois de uma visita.

Fale com a gente

WhatsApp — vendas e suporte

(31) 99224-8885

Site

ambare.com.br

E-mail

contato@ambare.com.br

Endereço

Rua Padua Fleury, 1309 - Hauer, 81630-240 Curitiba/PR